



3TW32154-1A

1	4 отверстия для установки блока управления
2	Крышка блока управления
3	Гайка для кабеля электропитания
4	Гайка для кабеля клапана расширения
5	Гайка для кабеля термистора (жидкость) R2T + (воздух) R1T
6	Гайка для кабеля термистора (газ) R3T
7	Гайка для кабеля связи
8	Гайка для кабеля вентилятора
9	Гайка для дистанционного управления
10	Гайка для кабеля связи с контроллером

## ПРИМЕЧАНИЯ

### 1. Установка:

Убедитесь в том, что блок управления установлен горизонтально. Гайки на винтах должны быть обращены вниз. Блоки опций (расширительный клапан и электрический блок управления) могут быть установлены внутри и снаружи. Не устанавливайте блоки опций внутри наружного блока или на нем. Не подвергайте блоки опций воздействию прямых солнечных лучей. Прямые солнечные лучи приведут к повышению температуры внутри блоков опций и могут повлиять на их работу и сократить срок их службы. Выберите ровную и прочную поверхность для установки. Рабочая температура блока управления составляет от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $40^{\circ}\text{C}$ .

### 2. Пространство для обслуживания:

Оставьте свободное место перед блоками для будущего технического обслуживания.